

⚠ お知らせ

パソコンでの充電について

● 本機をパソコンと繋いでの充電はできません。

充電は付属の AC アダプターまたはシガー電源アダプターを使って、取扱説明書の 9～11 ページをご覧になり正しく充電してください。

また、取扱説明書の 133 ページの「充電時間」につきましては、下記のようになります。

お詫びして訂正させていただきます。

誤

充電時間

電源	充電時間	備考
AC アダプター	約 3 時間	電源 OFF 状態
シガー電源アダプター	約 3 時間	電源 OFF 状態
パソコンと接続	約 5 時間	パソコンの USB 状態により多少変わります

※ご使用になる環境により、充電時間は異なる事があります。

正

充電時間

電源	充電時間	備考
AC アダプター	約 3 時間	電源 OFF 状態
シガー電源アダプター	約 3 時間	電源 OFF 状態

※ご使用になる環境により、充電時間は異なる事があります。