

# ⚠ お知らせ

## 音楽の再生方法について

取扱説明書 106 ページに記載されています音楽の色々な再生方法でのランダム再生につきましては本機では機能はございません。

本機での再生方法は、順次再生・オールリピート・1 曲リピートとなります。

お詫びして訂正させていただきます。

正	誤
<p><b>再生方法の変更</b></p> <p>音楽ファイルリスト内の曲を順次に再生する順次再生、再生中の曲を繰り返す 1 曲リピート、再生中の音楽ファイルリストを繰り返し再生するオールリピートを切り替えられます。</p>	<p><b>再生方法の変更</b></p> <p>音楽ファイルリスト内の曲を順次再生、ランダム再生を切り替えられます。 また、再生中の曲を繰り返す 1 曲リピート、再生中の音楽ファイルリストを繰り返し再生するオールリピートを切り替えられます。</p>